



MANUAL

Resolución de Errores

Tabla de contenido

Е	rrores Comunes	.3
	Dirección Ip no Valida	. 3
	Proceso atorado en Segundo Plano	.5
	Conexión Anulada con el Equipo	.6

Errores Comunes

Dirección Ip no Valida

Este error lo reconocemos por que aparece un mensaje que dice lo siguiente

La dirección solicitada no es válida en este contexto

O se ve el siguiente



En este caso se tiene que configurar la ip como en el apartado <u>Configuración de la interfaz</u>, donde se verifica la dirección ip con la consola y si es diferente se pone la misma dirección ip de la computadora para que pueda vivir el LIS

Para obtenerla necesitamos presionar la tecla Windows + R al mismo tiempo, para que aparezca la ventana ejecutar, en la cual vamos a escribir CMD y le vamos a dar enter, si viene cualquier otra palabra la ignoramos y cambiamos el texto por CMD, en minúsculas o mayúsculas, da lo mismo

_	Escriba el nombre del programa, carpet	a, documento o
	recurso de Internet que desea abrir con	Windows.
brin	CMD	~
	Aceptar Cancelar	<u>E</u> xaminar

Nos va a abrir esta ventana llamada Consola, Comand Prompt, Consola de comandos, etc., en la cual vamos a escribir, "ipconfig", en este caso si es necesario que todo venga en minúsculas de la siguiente manera



Ya sea el caso de conexión inalámbrica o ethernet, vamos a seleccionar el siguiente dato y lo pegamos en la configuración de la interfaz



Y listo, con esto la interfaz debería de arrancar correctamente en dado caso de haber 2 direcciones ip y una no funcione prueban con la otra

Importante, Después de hacer el cambio dedirección IP es importante que esa misma dirección IP la configures el tu equipo, o en el software del equipo. Como cada equipo cambia, no tenemos imágenes de todos los equipos, pero la Ruta para configurarla es casi siempre la misma

Configuración > Configurar Comunicación /LIS > Direccion IP

Utilidades > Servidor > Dirección IP del Servidor

Configuración > Config Sistema > Communicacion > Comm LIS

Opciones > Config Analizador > Confi Ordenador Lab > Communicación

Estos son algunos ejemplos de rutas de los equipos donde se puede modificar la comunicación.

Proceso atorado en Segundo Plano

Solo se permite un uso de cada dirección de socket (protocolo/dirección de red/puerto)

Este Problema indica que el proceso de interfaz se quedó corriendo en segundo plano, y por lo mismo la interfaz sigue corriendo, aunque no la vemos ya que solo se puede tener una interfaz corriendo a la vez



Por lo que los pasos a seguir para corregirla serían los siguientes

1.- Abrir el Administrador de Tareas, sea la forma en la que sea, recomendación seria darle clic derecho a la barra de tareas y seleccionar el administrador de tareas



Una vez abierto el administrador de tareas se ubica el bloque de programas que están corriendo en segundo plano, y en ese bloque de programas vamos a buscar el nombre de la interfaz, o algún nombre similar

En este caso usaremos como ejemplo la interfaz del mythic 18



A 4	Administrador de tareas	Q Busque un nombre, p	ublicador		_	- 0	×
=	Procesos	Ejecutar nueva tarea	Ø Finaliz	ar tarea 🤅	🖉 Modo de	eficiencia	
₽	A Nambra	Estado	4%	69%	1%	0%	
4	Aplicaciones (6)	Estado	CPU	Memoria	DISCO	Red	1
Ð	> () A25 (32 bits)		0%	4.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
a go	> 🔤 Administrador de tareas		1.3%	59.8 MB	0 MB/s	0 Mbps	
0.0	> 💊 AnyDesk (32 bits) (2)		0.7%	91.3 MB	0 MB/s	0.6 Mbps	
ඊ	> 💽 AnyDesk (32 bits)		0%	30.2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
=	> 🧿 Google Chrome (16)	Ø	0.8%	287.0 MB	0.1 MB/s	0 Mbps	
a	> 💽 Microsoft Edge (7)	Ø	0%	89.2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
0	Procesos en segundo plano (8	35)					
	> Antimalware Core service		0%	3.5 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	> 🔳 Antimalware Service Executabl	• 🗸	0.1%	129.7 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	 AnyDesk (32 bits) 	•	0%	4.6 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	> 🖶 Aplicación de subsistema de co	ola	0%	3.3 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Application Frame Host		0%	0.9 MB	0 MB/s	0 Mbps	
~	Background Task Host		0%	0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
553	> Buscar (4)	(1)	0%	8.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	

Ya seleccionado el proceso, lo vamos a terminar, ya sea dando clic derecho y clickear en Finalizar Tarea o en el botón que diga finalizar tarea, el resultado va a ser el mismo, por lo que solo se termina el proceso y una vez que haya desaparecido el proceso en segundo plano, ya podemos volver a reiniciar la interfaz y el problema quedaría solucionado.

~	Administration de tareas	< bosque un nombre, j	puonescor	-			250	Administrador de tareas Q. E	usque un nombre, p	ublicador		-		×
=	Procesos	E Ejecutar nueva tarea	Ø Finalizi	r tarea	🖸 Modo de e	ficiencia	=	Processor	Einer das groupes targas	() Einste				
æ			2%	69%	2%	0%	_	Procesos co	ejecutar nueva tarea	NC2 Printing	in tarea - 5		ICIE ICIE	
9	Nombre	Estado	CPU	Memoria 141 MB	Disco W MRM S	Red	E EP	A Maashaa	Estado	496	69%	396	0%	
	McAfee Scanner service		0%	4.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	•	Michtee Quickulean EAE	ESLEGU	076	LI MD	U INIB/S	U Mops	
2	> McAfee WebAdvisor(service)		0%	13.4 MB	0 MB/A	0 Mitps	5	McAfee Scanner service		0%	4.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
e,	McAfee WebAdvisor(user level pro	cess)	0%	5.6 MB	0 MB/s	0 Mbps	J	> McAfee WebAdvisor(service)		0%	13.4 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	> 💆 McAfee® Personal Security (3)		0%	3.4 MB	0 MB/s	0 Mbps	a.	McAfee WebAdvisor(user level process)		0%	5.6 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Microsoft (R) Aggregator Host		0%	1.2 MI	0 MB/s	0 Mbps.	20	> 🔰 McAfee® Personal Security (3)		0%	3.4 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	> I Microsoft Network Realtime Insper	tio	0%	1.6 MB	0 M8/s	D Mbps	0	Microsoft (R) Aggregator Host		0%	1.2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Microsoft Office Click-to-Run (ScS	a	0%	6.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	:=	> I Microsoft Network Realtime Inspectio		0%	1.4 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	 Microsoft OneDrive 		0%	11.6 Mil	0 MB/s	0 Mbps	G	> 🚯 Microsoft Office Click-to-Run (SxS)		0%	6.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	W Mythic 11 /12 have		0%	8.8 MB	0 MB/s	0 Mops	~	 Microsoft OneDrive 		0%	11.6 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Notifica	,	0%	0.2 ME	O MIB/A	0 Mbps		Notificación de ubicación		0%	0.2 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Print dr Eroporcionar comer	ntarios	0%	0.4 MB	0 MB/s	0 Mops		Print driver host for applications		0%	0.4 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Procesc Modo de eficiencia		0%	2.3 MB	0 MB/s	0 Mbps		Proceso de host para tareas de Windows		0%	2.3 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	TivetAP Grear archivo de vol	cado de memoria	0%	LOME	D MIL/s	0 Mbps		👎 RivetAPS		0%	3.0 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	> Service: } a detalles	and the second se	0%	15.1 MB	O MB/s	0 Mbps		> ServiceShell		0.2%	15.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
Ļ	Smartby Adding Discaction der Buscar en lines		25	0.1 MB	O ME/s	0 Mbps		> SmartByte Analytics Service		0%	0.1 MB	0 MB/s	0 Mbps	
	Evopiedades		and the second	Constanting of the	-	1.00	8	> SmartByte Network Service		0%	17.9 MB	0 MB/s	0 Mbps	

Y listo una vez terminado el proceso, podemos volver a abrir la interfaz y eestá no va a presentar la isma falla con el socket

Conexión Anulada con el Equipo

	×
[005] - Se ha anulado una conexión establecida por el software en su equipo host	
Aceptar	

en este caso y cuando nos encontremos con este problema, puede ser por que el equipo cuenta con el cable dañado, o definitivamente la conexión de cayó

Para esto se tiene que volver a presionar en el equipo el botón de reconectar o conectar para que la conexión vuelva a iniciarse,

se verifica la conexión como en el apartado de <u>Configuración de la interfaz</u> tomando en cuanta que la configuración sea la correcta y si todo esto es correcto el cable está en buen estado y no reconecta ya es un problema mas serio.

En el caso de que tu interfaz sea la Fuji Nx 500 o Nx700, esto es completamente normal, el equipo solo se conectar para hacer el envio de datos y se desconecta una vez enviado, eso no presentará un problema en la interfaz.